

### Algemeen:

Onze suikerspinmachines werken alleen met speciaal geselecteerde ingrediënten, gebruik dus alleen de meegeleverde/ gekochte ingrediënten voor het beste eindresultaat.

Popcorn wordt bereid met maïs. De maïs wordt tezamen met de olie verhit tot een temperatuur van ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje aanwezig is om in stoom. Na enige tijd poft het korreltje.

De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond per e-mail [info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl](mailto:info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl) op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld, uiterlijk binnen 3 uur na levering, de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

### Voor gebruik:

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte op een stevige vlakke ondergrond. *N.v.t. bij machine met kar!*
2. Steek de stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat aan op een groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Zet de knop Warming & Light rechts bovenaan de machine op aan (1). Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijf stellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.
2. Vul een maatbeker met 25 ml olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie.
3. Zet de knoppen Heat en Turn op aan (1). Deze knoppen dienen voor het inschakelen van de motor, het draaien van de spatel en het verwarmen van de ketel. Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.
4. Vul dan de ketel met 150 gram maïs. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
5. Na enkele seconden begint de maïs te poppen, zet halverwege het popproces de verwarming van de ketel uit.
6. Als ongeveer 95% van de maïs klaar is zet dan de knoppen Heat en Turn op uit (0). De ketel kan dan worden omgedraaid, de popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat opgevangen.
7. Hierna kunt u voor meer popcorn dit bovenstaande proces (2 tot 6) herhalen.
8. Zet de knoppen Heat en Turn altijd op uit (0) als er niet gepoft (oververhitting van de pan) wordt.

### Na gebruik:

1. Schakel het apparaat uit knop Warming & Light op uit (0).
2. Stekker uit het stopcontact, en laat het apparaat vervolgens (min. 15 min.) afkoelen.
3. Haal de overtollige olie en maïs uit het apparaat (**let op: de olie kan heet zijn**).
4. De machine van binnen en buiten met een licht vochtige doek met een ontvettingsmiddel afnemen. De ketel kunt u met papier (keukenrol) schoonmaken. Apparaat niet onderdompelen in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.

### Bij retour:

Het apparaat dient altijd compleet (kar\*, netsnoer en instructiekaart), schoon en droog retour gegeven te worden.

